

СПИСОК УЗЛОВ ДЛЯ BRP GTX 4-TEC STD

//OEM.MOTO-ALL.RU/


ТЕЛ.: +7 (495) 177-12-75




Впускной коллектор




Кузов (вид спереди)




Кузов (вид сзади)




Система охлаждения




Поршневая группа




Головка блока цилиндров и цилиндр




Наклейки




Электрические аксессуары




Электропроводка







Электрическая система



Двигатель




Двигатель




1 → Engine Wiring harness / Câblage du moteur
2 → Fuel injector connector / Connecteur d'injecteur
3 → ECM connector / Connecteur du SGM
4 → EGTS connector / Connecteur de la sonde de température des gaz d'échappement (STGE)
5 → MAPS conector / Connecteur de sonde de pression d'air de collecteur (SPAC)
6 → CAPS connector / Connecteur du capteur de position d'arbre à came (CPAC)
7 → OPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (SPH)
8 → TPS connector / Connecteur de capteur de
9 → CPS connector / Connecteur de capteur dr position de vilebrequin (CPV)
10 → KS connector / Connecteur de détecteur de détonation
11 → Ignition coil connector / Connecteur de bobine d'allumage
12 → TPS connector / Connecteur de capteur de position d'accélérateur (CPA)
13 → IAC by-pass valve connector / Raccord de soupape de dérivation de ralenti
14 → MAPS connector / Connecteur de sonde de température d'air de collecteur (STAC)
15 → CTS connector / Connecteur de la sonde de température de liquide de refroidissement (STLR)
16 → Tie rap / Attache
17 → Tie rap / Attache


Жгут проводки




Выхлопная система




Front storage compartment 1, std



Front storage compartment 2



Fuel system



Hull std

The illustrations figuring in this parts catalog show typical construction of the different assemblies and, in all cases, may not reproduce the full detail or exact shape of the parts shown. However, they represent parts which have the same or similar function.

Les illustrations contenues dans ce catalogue indiquent la disposition des pièces les unes par rapport aux autres. Il est donc possible qu'elles ne rendent pas compte de la forme exacte de ces pièces ainsi que de leurs détails de fabrication. Ces illustrations ont pour but d'identifier des pièces qui remplissent la même fonction ou une fonction identique.


SYMBOLS USED IN THIS CATALOG

@	In «Quantity» column means «Use as Required».
Opt	In «Quantity» column means «Optional».
XXX	Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.


SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE

@	Dans la colonne «Quantité» signifie «À la besoin».
Opt	Dans la colonne «Quantité» signifie «En option».
XXX	Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.


Model numbers std




Off power assisted steering




Oil separator




Propulsion




Pto cover and magneto




Pump




Reverse std



Seat std



Steering system std



Ventilation