



СПИСОК УЗЛОВ ДЛЯ BRP XR 5858

//OEM.MOTO-ALL.RU/


ТЕЛ.: +7 (495) 177-12-75




Воздухозаборник




Кузов (вид спереди)




Части кузова 1




Карбюратор mag




Карбюратор pto




Система охлаждения




Картер двигателя




Поршневая группа




Цилиндр и выпускной коллектор




Наклейки




Система привода




Стартер




Электрические аксессуары




Блок управления




Электрическая система




Выхлопная система




Front storage compartment




Fuel system









Magneto and oil pump




Oil injection system




Propulsion






Seat



Steering system



Trim, electrical