





Впускной коллектор




Кузов (вид спереди)




Кузов (вид сзади)




Система охлаждения




Поршневая группа и балансирующий вал




Головка блока цилиндров и цилиндр




Наклейки




Электрические аксессуары




Электропроводка




Электропроводка




Электрическая система



Двигатель




Двигатель




Жгут проводки


1 • Engine Wiring harness / Câblage du moteur
2 • Fuel injector connector / Connecteur d'injecteur
3 • STG connector / Connecteur de la sonde de température des gaz d'échappement (STGE)
4 • KATTS connector / Connecteur de la sonde de température d'air de collecteur (KATTS)
5 • SPMS connector / Connecteur de sonde de pression d'air de collecteur (SPMS)
6 • SPMS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (SPMS)
7 • CPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (CPS)
8 • CPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (CPS)
9 • CPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (CPS)
10 • CPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (CPS)
11 • CPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (CPS)
12 • CPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (CPS)
13 • CPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (CPS)
14 • CPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (CPS)
15 • CPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (CPS)
16 • CPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (CPS)
17 • CPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (CPS)




Выхлопная система




Выхлопная система



Front cover



Fuel system



Hull gti se

The illustrations figuring in this parts catalog show typical construction of the different assemblies and, in all cases, may not reproduce the full detail or exact shape of the parts shown. However, they represent parts which have the same or similar function.

Les illustrations contenues dans ce catalogue indiquent la disposition des pièces les unes par rapport aux autres. Il est donc possible qu'elles ne rendent pas compte de la forme exacte de ces pièces ainsi que de leurs détails de fabrication. Ces illustrations ont pour but d'identifier des pièces qui remplissent la même fonction ou une fonction identique.


SYMBOLS USED IN THIS CATALOG

- ⊗ In Quantity column means «As Required»
- Qty In Quantity column means «Optional»
- XXX Parts marked with XXX are not available as spare parts


SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE

- ⊗ Dans la colonne «Quantité signifié «Au besoin»
- Qty Dans la colonne «Quantité signifié «En option»
- XXX Les articles marqués «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.


Model numbers




Off power assisted steering




Oil separator




Propulsion gti sdt, gti se




Pto cover and magneto




Pump gti std, gti se




Reverse



Seat



Steering system



Ventilation