



СПИСОК УЗЛОВ ДЛЯ HONDA TRX250TM

//OEM.MOTO-ALL.RU/


ТЕЛ.: +7 (495) 177-12-75




Воздушный фильтр




Генератор




Аккумуляторная батарея




Пластик и багажный отсек




Компоненты ГРМ




Клапана и распредвал




Карбюратор




Багажник




Сцепление




Картер двигателя




Поршневая группа




Цилиндр




Головка блока цилиндров и цилиндр




Frame




Front arm




Front brake mastercylinder







Fuel tank




Gasket kit a




Gasket kit b




Gearshift drum




Handle levers & switches& cables



Handlebar




Headlight




HMBP1200A

Knuckle




HMBP1200B

Labels




HMBP1200A

Marks




HMBP1200A

Muffler




HMBP1200A

Oil cooler




HMBP1200A

Oil pump




HMBP1200A


Pedal & step




Rear brake drum




Rear crankcase cover




Rear fender




Rear final gear




Rear shock absorber




Rear wheel




Recoil starter




Seat




Starter gear




Starter motor ('08-'09)




Starter motor (08-09)




Steering shaft




Swingarm




Taillight




Tie rod




Tools



Trailer hitch set



Transmission



Wire harness (trx250tm)