




Передняя подвеска




Корпус воздушного фильтра




Рама и бампер




Карбюратор




Натяжитель




Защита цепи




Крышка сцепления




Главный тормозной цилиндр и шланги




Управление дроссельной заслонкой и трос




Система охлаждения




Цилиндры, ГБЦ и картер двигателя




ШРУС




Вариатор




Вариатор




Аккумулятор и фонарь




Двигатель и крепления




Выхлопная система




Front brake assembly 4x4 350l w938139




Front cab assembly 4x4 350l w938139




Front drive assembly 4x4 350l w938139




Front strut assembly 4x4 350l w938139




Front tightener assembly 4x4 350l w938139




Front wheel assembly 4x4 350l _w938139




Fuel tank assembly 4x4 350l w938139




Gearcase assembly 4x4 350l w938139




Gearcase_brake mounting 4x4 350l w938139




Headlight assembly 4x4 350l w938139




Magneto assembly 4x4 350l w938139




Oil pump 4x4 350l w938139




Oil tank assembly assembly 4x4 350l w938139




Piston and crankshaft 4x4 350l w938139




Rear brake_foot pedal assembly 4x4 350l w938139




Rear cab 4x4 350l _ w938139




Rear wheel drive assembly 4x4 350l w938139




Recoil starter 4x4 350l w938139




Shift linkage assembly 4x4 350l w938139




Starting motor 4x4 350l w938139




Steering - handlebar 4x4 350l w938139



Steering post assembly 4x4 350l w938139



Swing arm_shock mounting 4x4 350l w938139



Water pump 4x4 350l w938139