



СПИСОК УЗЛОВ ДЛЯ SUZUKI RB50 1987

//OEM.MOTO-ALL.RU/


ТЕЛ.: +7 (495) 177-12-75




Воздушный фильтр




Компоненты ГРМ




Клапана и распредвал




Карбюратор




Сцепление




Обтекатель и крепления




Картер двигателя




Крышки картера




Коленвал




Цилиндр




Головка блока цилиндров и цилиндр




Электрические компоненты




Frame




Frame cover




Front brake hose




Front caliper




Front damper




Front fender



Front master cylinder




Front wheel




Fuel cock

FIG. 23




Fuel tank

FIG. 14




Gear shifting

FIG. 31




Handlebar

FIG. 18




Headlamp

FIG. 12




Kick starter

FIG. 33




Left handle switch

FIG. 16




Magneto

FIG. 10




Muffler

FIG. 11




Oil pump

FIG. 40




Optional

FIG. 19




Rear combination lamp

FIG. 37




Rear swinging arm

FIG. 38



Rear wheel

FIG. 32



Right handle switch

FIG. 25




FIG. 22

FIG. 22




FIG. 28

FIG. 28




FIG. 13

FIG. 13




FIG. 20

FIG. 20




FIG. 25

Seat

Stand

Steering stem

Transmission

Wiring harness